

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

危険

生命に関わる重大な事故の原因となります。

- ①洗淨や点検などで機械可動部に手などを触れる場合は、必ず電源のプラグを抜いてから行ってください。
- ②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
- ③チェーンやベルトの動作中は身体や衣服などの巻き込みに注意してください。
- ④本製品を指定以外の機械に使用しないでください。
- ⑤分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。

警告

重大な事故の原因となります。

- ①制御盤などの電気部品に水などがかからない様に注意してください。
- ②分解したままで機械の運転は行わないでください。回転部や発熱部分に触れると非常に危険です。
- ③仕様以外の電源電圧を印加しないでください。

注意

ケガや本体破損、物品破損の原因となります。





- ①本製品を落下させたり強い衝撃を与えないでください。
- ②保管は屋内の水のかからないところ、結露しないところで保管してください。
- ③二股非常停止スイッチを接続せずに使用しないでください。

■ロックウールフィーダー OKD-RF15 仕様表



動 力	0.4kw-4P
変速方式	インバーター
供給量	連続運転時 最大約15kg/分
電源電圧	三相 AC200V
定 格	インバーター出力定格 2.4A
寸 法	幅790×奥行1,815×高さ460mm
重 量	75kg
適応機種	OKD-75・OKD-75N

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

各部名称(本体)




各部名称(制御盤)



- | | | |
|--------------|------------|-----------------|
| ①動作モード 停止/運転 | ④回転スピード | ⑦インバーター異常ランプ(橙) |
| ②運転モード 手動/連動 | ⑤リモコンコンセント | ⑧運転中点灯ランプ(緑) |
| ③手動モード 逆転/正転 | ⑥200Vコンセント | ⑨非常停止スイッチ用コンセント |

設置・接続方法



■固定フック設置参考図

■OKD-RF15本体の①を解綿機開口部の端②に合わせてセットし、③・④の固定フックで固定してください。③はOKD-RF15の中へセットし、④はフック部を解綿機本体に引っ掛けてネジ止めます。(固定フック設置参考図参照)

■本体とシュートのシュート固定リングが重なるようにセットして、⑤のシュート取付シャフトを差し込んで固定し、⑥のシュート固定金具でシュートを好みの角度に調整し固定します。

■二股非常停止スイッチ、リモコン、200Vコンセントを接続します。

■解綿機のリモコンコードをOKD-RF15のリモコンコンセントに接続します。

■解綿機の非常停止スイッチは使用しません。

運転方法

[通常]

※解綿機の本体/リモコンはリモコン側で、リモコンで操作してください。

①袋から出したロックウールをシュートに載せ第1カッターに当たる位置にセットしてください。


②手動→正転で解綿機に適当な量を送ってください。

③連動にすると、リモコンの運転停止で解綿機と連動します。

[逆転]

手動→逆転で第1・第2カッターが逆転します。異常な詰まり等で正転が難しくなった時は逆転させてください。

動作タイムチャート



トラブルシューティング

- スイッチを入れても動作しない …… 電源を確認してください。解綿機の電源に異常がないか確認してください。二股非常停止スイッチの接続を確認してください。センサーが汚れていないか確認してください。
- インバーター異常ランプが点灯している …… 動作モード〈停止〉でインバーターエラーをリセットして異常ランプを消灯してください。



産業機材を開発する

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

本社 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区中島2丁目6-3 ☎044(266)2771(代)
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780(代)
 大阪営業所 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570(代)
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222(代)
 大阪工場 〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276(代)